

2. Liste des 100 vérifications intérieures et extérieures demandées à l'examen

Gagnez facilement 3 points en révisant la **liste officielle des 100 vérifications** parmi lesquelles l'examineur peut choisir. Si vous voulez consulter les questions de sécurité routière liée à la vérification, référez-vous au même numéro de question sur notre **article consacré aux questions théoriques de l'examen**.

- **Question 01 (VI : Vérification intérieure)**

« Montrez la commande de réglage de hauteur des feux »

- **Question 02 (VE : Vérification extérieure)**

« Montrez où s'effectue le remplissage du produit lave-glace »

- **Question 03 (VI)**

« Mettez le rétroviseur intérieur en position "nuit". Si le rétroviseur de l'accompagnateur gêne la manipulation du dispositif, l'explication suffit »

- **Question 04 (VE)**

« Contrôlez l'état du flanc sur l'un des pneumatiques »

- **Question 05 (VI)**

« Faites fonctionner les essuie-glaces avant du véhicule sur la position la plus rapide »

- **Question 06 (VE)**

« Vérifiez l'état et la propreté des plaques d'immatriculation »

- **Question 07 (VI)**

« Vérifiez la présence du gilet de haute visibilité »

« Le candidat doit indiquer où il se trouve sans obligation de le sortir »

- **Question 08 (VE)**

« Montrez où s'effectue le contrôle du niveau du liquide de frein »

« Le candidat montre que le niveau est entre le mini et le maxi »

- **Question 09 (VI)**

« Vérifiez la présence du certificat d'immatriculation du véhicule (ou carte grise) »

- **Question 10 (VE)**

« Contrôlez l'état de tous les balais d'essuie-glace du véhicule »

- **Question 11 (VI)**

« Montrez l'indicateur de niveau de carburant »

- **Question 12 (VE)**

« Montrez où s'effectue le remplissage du liquide de refroidissement »

- **Question 13 (VI)**

« Actionnez le dégivrage de la lunette arrière et montrez le voyant ou le repère correspondant »



- **Question 14 (VE)**

« Contrôlez l'état, la propreté et le fonctionnement de tous les clignotants côté trottoir »

- **Question 15 (VE)**

« Montrez le voyant d'alerte signalant une pression insuffisante d'huile dans le moteur »



- **Question 16 (VE)**

« Contrôlez l'état, la propreté et le fonctionnement du ou des feux de brouillard arrière »

- **Question 17 (VI)**

« Vérifiez la présence de l'éthylotest »

- **Question 18 (VE)**

« Contrôlez l'état, la propreté et le fonctionnement des feux de détresse à l'avant et à l'arrière »

- **Question 19 (VI)**

« Montrez la commande de réglage du volant »

- **Question 20 (VE)**

« Contrôlez l'état, la propreté et le fonctionnement des feux de route »

- **Question 21 (VI)**

« Positionnez la commande pour diriger l'air vers le pare-brise »

- **Question 22 (VE)**

« Montrez où doit s'effectuer le contrôle du niveau d'huile moteur »

- **Question 23 (VI)**



« Montrez le voyant d'alerte signalant un défaut de batterie »

- **Question 24 (VE)**

« Montrez l'emplacement de la batterie du véhicule »

- **Question 25 (VI)**

« De quelle couleur est le voyant qui indique une défaillance du système de freinage ? »



- **Question 26 (VE)**

« Contrôlez l'état, la propreté et le fonctionnement des feux de croisement »

- **Question 27 (VI)**

« Montrez le voyant d'alerte signalant une température trop élevée du liquide de refroidissement »



- **Question 28 (VE)**

« Vérifiez l'état et la propreté des dispositifs réfléchissants »

- **Question 29 (VI)**



« Montrez le voyant signalant la mauvaise fermeture d'une portière »

- **Question 30 (VE)**

« Contrôlez l'état, la propreté et le fonctionnement des feux de position à l'avant et à l'arrière du véhicule »

- **Question 31 (VI)**

« Actionnez les feux de détresse »

- **Question 32 (VE)**

« Sur le flanc d'un pneumatique, désignez le repère du témoin d'usure de la bande de roulement »

- **Question 33 (VI)**

« Montrez la commande permettant d'actionner le régulateur de vitesse »

- **Question 34 (VE)**

« Ouvrez la trappe à carburant ou vérifiez la bonne fermeture du bouchon »

- **Question 35 (VI)**

« Sans l'actionner, montrez la commande de l'avertisseur sonore »

- **Question 36 (VE)**

« Montrez où s'effectue le remplissage de l'huile moteur »

- **Question 37 (VI)**

« Montrez la commande permettant de désactiver l'airbag du passager avant »

- **Question 38 (VE)**

« À l'aide de la plaque indicative, donnez la pression préconisée pour les pneumatiques arrière, véhicule chargé »

- **Question 39 (VI)**

« Montrez le voyant signalant l'absence de bouclage de la ceinture de sécurité du conducteur »



- **Question 40 (VE)**

« Vérifiez le fonctionnement de l'éclairage de la plaque d'immatriculation à l'arrière »

- **Question 41 (VI)**

« Vérifiez la présence de l'attestation d'assurance du véhicule et de sa vignette sur le pare-brise »

- **Question 42 (VE)**

« Indiquez où se situe la sécurité enfant sur l'une des portières à l'arrière du véhicule »

- **Question 43 (VI)**

« Allumez les feux de brouillard arrière et montrez le voyant correspondant »

- **Question 44 (VE)**

« Avec l'assistance de l'accompagnateur, contrôlez l'état, la propreté et le fonctionnement du ou des feux de recul »

- **Question 45 (VI)**

« Montrez comment régler la hauteur de l'appui-tête du siège conducteur »

- **Question 46 (VE)**

« Avec l'assistance de l'accompagnateur, contrôlez l'état, la propreté et le fonctionnement des feux de stop »

- **Question 47 (VI)**

« De quelle couleur est le voyant qui indique au conducteur que le feu de brouillard arrière est allumé ? »

- **Question 48 (VE)**

« Ouvrez et refermez le capot, puis vérifiez sa bonne fermeture »

- **Question 49 (VI)**

« Montrez la commande de recyclage de l'air »

- **Question 50 (VE)**

« Montrez l'orifice de remplissage du produit lave-glace »

- **Question 51 (VI)**



« Allumez les feux de route et montrez le voyant correspondant »

- **Question 52 (VE)**

« Vérifiez l'état, la propreté et le fonctionnement des feux diurnes »

- **Question 53 (VI)**

« Vérifiez la présence du constat amiable dans le véhicule »

- **Question 54 (VE)**

« Vérifiez la présence du triangle de présignalisation »

- **Question 55 (VI)**

« De quelle couleur est le voyant qui indique une défaillance du système de freinage ? »



- **Question 56 (VE)**

« Montrez où s'effectue le changement d'une ampoule à l'avant du véhicule »

- **Question 57 (VI)**

« Si le véhicule en est équipé, montrez la commande du limiteur de vitesse »

- **Question 58 (VE)**

« Montrez où s'effectue le changement d'une ampoule à l'arrière du véhicule »

- **Question 59 (VI)**

« Faites fonctionner l'essuie-glace arrière du véhicule »

- **Question 60 (VE)**

« Ouvrez et refermez le coffre, puis vérifiez sa bonne fermeture »

- **Question 61 (VI)**

« Indiquez où se situent les attaches de type Isofix dans le véhicule »

- **Question 62 (VE)**

« Ouvrez et refermez le coffre, puis vérifiez sa bonne fermeture »

- **Question 63 (VI)**

« Montrez sur le tableau de bord le voyant indiquant une baisse de pression d'air d'un pneumatique »

- **Question 64 (VE)**

« Procédez à l'ouverture du capot puis à sa fermeture en vous assurant de son verrouillage »

- **Question 65 (VI)**

« Montrez la commande de réglage de hauteur des feux »

- **Question 66 (VE)**

« Montrez où se situent les gicleurs de lave-glace avant »

- **Question 67 (VI)**

« Mettez le rétroviseur intérieur en position “nuit” »

- **Question 68 (VE)**

« Contrôlez l'état du flanc sur l'un des pneumatiques »

- **Question 69 (VI)**

« Faites fonctionner les essuie-glaces avant du véhicule sur la position la plus rapide »

- **Question 70 (VE)**

« Montrez où s'effectue le contrôle du niveau du liquide de frein »

- **Question 71 (VI)**

« Vérifiez la présence du gilet de haute visibilité »

- **Question 72 (VE)**

« Montrez où s'effectue le remplissage du liquide de refroidissement »

- **Question 73 (VI)**

« Actionnez le dégivrage de la lunette arrière et montrez le voyant ou le repère correspondant »



- **Question 74 (VE)**

« Contrôlez l'état, la propreté et le fonctionnement de tous les clignotants côté trottoir »

- **Question 75 (VI)**

« Montrez le voyant d'alerte signalant une pression insuffisante d'huile dans le moteur »



- **Question 76 (VE)**

« Contrôlez l'état, la propreté et le fonctionnement des feux de détresse à l'avant et à l'arrière »

- **Question 77 (VI)**

« Vérifiez la présence de l'éthylotest »

- **Question 78 (VE)**

« Contrôlez l'état, la propreté et le fonctionnement des feux de route »

- **Question 79 (VI)**

« Positionnez la commande pour diriger l'air vers le pare-brise »

- **Question 80 (VE)**

« Montrez où doit s'effectuer le contrôle du niveau d'huile moteur »

« Le candidat montre la jauge »

- **Question 81 (VI)**

« De quelle couleur est le voyant qui indique une défaillance du système de freinage ? »



- **Question 82 (VE)**

« Contrôlez l'état, la propreté et le fonctionnement des feux de croisement »

- **Question 83 (VI)**

« Montrez le voyant d'alerte signalant une température trop élevée du liquide de refroidissement »



- **Question 84 (VE)**

« Sur le flanc d'un pneumatique, désignez le repère du témoin d'usure de la bande de roulement »

- **Question 85 (VI)**

« Actionnez les feux de détresse »

- **Question 86 (VE)**

« À l'aide de la plaque indicative, donnez la pression préconisée pour les pneumatiques arrière, véhicule chargé »

- **Question 87 (VI)**

« Montrez la commande permettant de désactiver l'airbag du passager avant »

- **Question 88 (VE)**

« Indiquez où se situe la sécurité enfant sur l'une des portières à l'arrière du véhicule »

- **Question 89 (VI)**

« Montrez le voyant signalant l'absence de bouclage de la ceinture de sécurité du conducteur. »



- **Question 90 (VE)**

« Avec l'assistance de l'accompagnateur, contrôlez l'état, la propreté et le fonctionnement des feux de stop »

- **Question 91 (VI)**



« Allumez les feux de brouillard arrière et montrez le voyant correspondant. »

- **Question 92 (VE)**

« Vérifiez l'état, la propreté et le fonctionnement des feux diurnes »

- **Question 93 (VI)**

« Montrez la commande de recyclage de l'air »

- **Question 94 (VE)**

« Vérifiez la présence du triangle de présignalisation »

- **Question 95 (VI)**



« Allumez les feux de route et montrez le voyant correspondant »

- **Question 96 (VE)**

« Montrez où s'effectue le changement d'une ampoule à l'avant du véhicule »

- **Question 97 (VI)**

« Faites fonctionner l'essuie-glace arrière du véhicule »

- **Question 98 (VE)**

« Montrez où s'effectue le changement d'une ampoule à l'arrière du véhicule »

- **Question 99 (VI)**

« Montrez le voyant indiquant une baisse de dépression d'air d'un pneumatique »

- **Question 100 (VE)**

« Montrez où se situent les gicleurs de lave-glace avant »